Guide condensé 00825-0103-4880, Rev AE Juillet 2023

Transmetteur d'oxygène et d'imbrûlés Rosemount[™] OCX8800

avec Protocole HART® 4-20 mA





ROSEMOUNT[®]

Informations de sécurité

Emerson conçoit, fabrique et teste ses produits pour répondre à de nombreuses normes nationales et internationales. Ces instruments constituant des produits techniques sophistiqués, ils doivent impérativement être installés, utilisés et entretenus correctement afin de garantir la continuité de leur fonctionnement conformément à leurs caractéristiques normales. Les instructions suivantes doivent impérativement être étudiées et intégrées à votre programme de sécurité lors de l'installation, de l'utilisation et de la maintenance des produits Rosemount d'Emerson.

ATTENTION

Le non-respect des instructions appropriées peut entraîner une des situations suivantes : mort, blessures corporelles, dommages matériels, endommagement de cet instrument et invalidation de la garantie.

Lire toutes les instructions avant d'installer, d'exploiter et d'entretenir le produit.

A ATTENTION

Installer l'équipement comme indiqué dans les instructions d'installation du manuel approprié et conformément aux codes locaux et nationaux. Raccorder tous les produits aux sources électriques et de pression appropriées.

ATTENTION

Accès physique

Tout personnel non autorisé peut potentiellement causer des dommages importants à l'équipement et/ou configurer incorrectement les équipements des utilisateurs finaux. Cela peut être intentionnel ou involontaire et doit être évité.

La sécurité physique est un élément important de tout programme de sécurité et est fondamentale pour la protection du système considéré. Limiter l'accès physique par un personnel non autorisé pour protéger les équipements des utilisateurs finaux. Cela s'applique à tous les systèmes utilisés au sein de l'installation.

Symboles Image: Image

Table des matières

Description et caractéristiques	5
Installation	6
Configuration et démarrage	
Utilisation de l'interface opérateur locale (LOI)	42
Étalonnage	45
Certifications du produit	
Déclaration de conformité	60
Tableau RoHS pour la Chine	65

1 Description et caractéristiques

1.1 Liste de vérification des composants

Vérifier la référence du modèle de votre Rosemount OCX8800 par rapport aux fonctionnalités et options du transmetteur, en veillant à ce que les options spécifiées par cette référence sont sur l'appareil ou incluses avec ce dernier. Utiliser cette référence complète pour toute correspondance avec Emerson.

2 Installation

2.1 Sécurité du produit

ATTENTION

Consignes de sécurité

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Avant l'installation de cet équipement, lire les Informations de sécurité.

ATTENTION

Zones dangereuses

Le Rosemount OCX88A ne peut être installé que dans des zones à usage général. L'électronique avancée Rosemount Xi ne peut être installée que dans des zones à usage général.

Ne pas installer le Rosemount OCX88A dans des zones dangereuses.

Ne pas installer le Rosemount Xi dans des zones dangereuses ou à proximité de liquides inflammables.

ATTENTION

Zones dangereuses

Le Rosemount OCX88C peut exploser dans des zones dangereuses.

Tous les dispositifs d'entrée de câbles et les éléments d'obturation des ouvertures non utilisées doivent être certifiés antidéflagrants, adaptés aux conditions d'utilisation et correctement installés.

Le boîtier du capteur ne doit pas être monté sur une surface ou une bride dépassant 383 °F (195 °C).

L'échantillon entrant dans le boîtier du capteur ne doit pas dépasser 383 °F (195 °C).

A ATTENTION

Décharge électrique

Le fait de ne pas installer des couvercles et des câbles de masse peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Installer tous les couvercles de protection de l'équipement et les câbles de masse après l'installation.

En cas d'utilisation d'une alimentation de boucle externe, l'alimentation doit être de type sécurité à très basse tension (SELV).

Remarque

Boucher tous les orifices non utilisés du boîtier de la sonde et du boîtier du Rosemount Xi avec un produit de remplissage approprié.

2.2 Installation mécanique

2.2.1 Sélectionner un emplacement

L'emplacement du transmetteur dans la cheminée ou le conduit de fumée est important pour obtenir une précision maximale dans le processus d'analyse de l'oxygène. Vous devez positionner la sonde de manière à ce que le gaz qu'elle mesure soit représentatif du processus.

Pour de meilleurs résultats, positionner le transmetteur près du centre du conduit (insertion de 40 à 60 %). Les conduits plus longs peuvent nécessiter plusieurs transmetteurs car l'oxygène et les combustibles peuvent varier en raison de la stratification. Un point trop proche de la paroi du conduit ou du rayon intérieur d'un coude peut ne pas fournir un échantillon représentatif en raison des conditions de très faible débit. Sélectionner la prise d'impulsion de manière à ce que la température du gaz de procédé se situe dans la gamme du matériau de la sonde utilisée.

A ATTENTION

L'électronique peut être endommagée.

Ne pas laisser la température du boîtier électronique dépasser 185 °F (85 °C).

ATTENTION

Le fait de ne pas raccorder les conduites pneumatiques peut permettre l'écoulement de contaminants dans les ports du transmetteur.

Lorsqu'une pression de cheminée positive existe sur le site d'installation, veiller à raccorder toutes les conduites pneumatiques avant d'installer le transmetteur dans la cheminée ou le conduit.

Procédure

1. Vérifier que le conduit de combustion ou la cheminée n'a pas d'orifice ni qu'il n'y a pas de fuite d'air.

La présence de cette condition affectera considérablement la précision des relevés d'oxygène et de combustibles. Effectuer les réparations nécessaires ou installer le transmetteur en amont de toute fuite.

2. Veiller à ce que la zone soit exempte d'obstacles internes et externes qui gêneraient l'installation et l'accès à l'émetteur pour l'entretien.

Laisser un espace suffisant pour le retrait du transmetteur.

2.2.2 Installer le transmetteur

Procédure

1. S'assurer que tous les composants sont disponibles pour installer le transmetteur.

Le transmetteur peut être installé intact à sa réception.

- 2. Souder ou boulonner la plaque d'adaptation sur la conduite.
- 3. Utiliser le matériel de montage mural ou de tuyauterie pour monter un boîtier électronique déporté. Choisir un emplacement qui ne dépasse pas la longueur du câble de l'électronique commandé.

 S'assurer que les conduits tombent verticalement du transmetteur et que la conduite est acheminée sous le niveau des orifices d'entrée de câble du boîtier pour former une boucle de drainage.

Les boucles de drainage minimisent le risque d'endommagement de l'appareil électronique par l'humidité.





 Lorsqu'une pression positive se présente sur le site d'installation, raccorder l'ensemble des conduites pneumatiques avant d'installer le transmetteur dans la cheminée ou les conduites.

ATTENTION

Si les températures du procédé dépassent 392 °F (200 °C), utiliser le composé antigrippant sur les filetages des goujons pour faciliter le retrait ultérieur du transmetteur.

6. Insérer les tubes d'échantillon et d'échappement dans l'ouverture de la bride de montage et boulonner l'unité sur la bride.

ATTENTION

Des cheminées ou des conduites non séparées peuvent entraîner des températures ambiantes dans le boîtier électronique supérieures à 185 °F (85 °C) et endommager l'électronique.

Si l'isolation est retirée pour accéder à la conduite pour le montage du transmetteur, s'assurer de la remplacer ensuite.

2.3 Installation électrique

La totalité du câblage doit être conforme aux normes locales et nationales. Illustration 2-2 montre les connexions d'alimentation du solénoïde câblé à l'usine.

ATTENTION

Le fait de ne pas installer des couvercles et des câbles de masse peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Installer tous les couvercles de protection de l'équipement et les câbles de masse après l'installation.

ATTENTION

Pour répondre aux exigences de sécurité de la norme CEI 61010 (exigence CE) et garantir un fonctionnement sûr de cet équipement, un bon raccordement à l'alimentation électrique principale doit être effectué par le biais d'un disjoncteur (min. 10 A) à proximité immédiate et homologué pour cet équipement, qui déconnectera tous les conducteurs sous tension en cas de panne. Ce disjoncteur doit également inclure un commutateur d'isolement à commande mécanique. Si ce n'est pas le cas, un autre moyen externe de déconnecter l'alimentation de l'équipement doit être placé à proximité. Les disjoncteurs ou les commutateurs doivent être conformes à une norme reconnue telle que la norme CEI 947.

Remarque

Pour préserver une mise à la terre appropriée, s'assurer qu'il existe un raccordement positif entre le boîtier du capteur, le boîtier de l'électronique et la terre. La section du câble de mise à la terre doit être d'au moins 14 AWG. Voir Illustration 2-2.

Remarque

La ligne de tension de secteur, de signal et le câblage de relais doit être classé pour une température minimale de 221 °F (105 °C).

2.3.1 Raccordements électriques

Effectuer les raccordements électriques, l'alimentation et les communications vers le boîtier électronique par deux ports NPT de ¾ po dans le boîtier, à l'aide de raccords et de câbles fournis par le client.

L'installation des câbles doit être conforme aux normes NEC, IEC et/ou autres codes nationaux ou locaux applicables aux équipements de classe I, zone 1, IIB +H2 T3/T6 montés en permanence.

2.3.2 Raccordement de la tension de ligne

Le transmetteur fonctionne avec une tension de ligne de 100 à 240 Vca à 50 à 60 Hz. L'alimentation ne nécessite aucune configuration.

Raccorder la ligne (câble L) à la borne **L** et le neutre (câble N) à la borne **N** du bornier d'entrée de l'alimentation en courant alternatif dans le boîtier électronique. Raccorder la mise à la terre (câble G) au goujon de mise à la terre dans le boîtier électronique, comme indiqué dans Illustration 2-2.

2.3.3 Raccorder les signaux de sortie

Le transmetteur est livré avec deux signaux 4-20 mA avec HART[®] sur le signal oxygène O2.

Raccorder les bornes de sortie dans le boîtier électronique comme indiqué dans Illustration 2-2.

Utiliser des paires de câbles torsadés blindés individuels. Terminer le blindage au niveau du boîtier électronique.

2.3.4 Oxygène (O₂) Signal 4-20 mA

Un signal 4-20 mA représente la valeur de l'O₂.

Le signal O₂ est superposé à l'information HART[®] accessible via un communicateur portable ou le logiciel AMS Device Manager.

Le signal O₂ se trouve aux bornes **AOUT 1**.

2.3.5 Équivalence en combustibles (COe) Signal 4-20 mA

Un autre signal 4-20 mA aux bornes **AOUT 2** représente la valeur COe.

L'information HART[®] n'est pas disponible sur le signal COe.

2.3.6 Relais de sorties d'alarme

Raccorder toute entrée de relais fournie par le client à la borne du relais de sortie d'alarme. Utiliser un câble blindé et terminer le blindage au niveau du boîtier électronique. La borne de relais de sortie d'alarme est un ensemble de contacts secs, numéro 2, forme C, avec une capacité de 30 mA, 30 Vdc.

2.3.7 Raccordements électroniques déportés au boîtier du capteur

Effectuer les raccordements suivants entre l'électronique déportée et les boîtiers des capteurs à l'aide du câble de l'électronique livré avec l'appareil. Le câble tressé est disponible dans des longueurs allant jusqu'à 150 pi (46 m).

Remarque

Le câblage d'interconnexion illustré est destiné aux câbles fournis par Emerson.

2.3.8 Raccordements de signal

Raccorder les bornes du boîtier électronique aux bornes correspondantes du boîtier électronique. Les paires de câbles torsadés sont numérotées sur l'emballage interne en plastique.

Maintenir les paires torsadées les unes aux autres et faire correspondre les chiffres et les couleurs des câbles.

2.3.9 Raccordements d'alimentation du chauffage

Utiliser les câbles torsadés bleus, blancs, orange, noirs, rouges et jaunes du câble d'alimentation de l'élément chauffant pour alimenter les trois éléments chauffants du boîtier du capteur.

Faites correspondre les couleurs câbles aux borniers d'alimentation du chauffage correspondants dans les boîtiers du capteur et de l'électronique.



Illustration 2-2 : Tension de ligne, raccordements à la terre et raccordements 4-20 mA

- A. Bornier de relais de sortie d'alarme
- B. Bus de terrain Foundation[™]
- C. HART®
- D. Bornier de sortie de signal
- E. Goujon de mise à la terre
- F. Mise à la terre typique du boîtier de l'électronique et du capteur
- G. Mise à la terre
- H. Câblage du client
- I. Bornier
- J. Filtre EMI
- K. Rondelle de dent externe
- L. Port de signal NPT 34
- M. Port d'alimentation NPT 34

2.4 Installation des composants pneumatiques

Les raccordements au système pneumatique dépendent de l'équipement de votre transmetteur en options d'air de référence,

de solénoïdes d'étalonnage et/ou d'équipement de refoulement. Se reporter aux sections suivantes puis sélectionner l'option qui s'applique à la configuration du transmetteur.

2.4.1 Option de réglage d'air de référence (uniquement)

Lorsqu'il n'y a pas d'options ou que seule l'option de réglage de l'air de référence est équipée, utiliser la procédure suivante pour installer les composants du système pneumatique.

Procédure

- Voir Illustration 2-3. Raccorder l'ensemble d'air de référence (régulateur/filtre et manomètre) à l'entrée d'air de l'instrument sur le boîtier électronique et à l'entrée du débitmètre d'air de dilution.
- 2. Raccorder la sortie du débitmètre d'air de dilution au raccord d'entrée d'air de dilution sur le boîtier du capteur.
- 3. Installer une conduite d'air entre le raccord de sortie d'air de l'instrument sur le boîtier électronique et le raccord en T sur le boîtier du capteur.

ATTENTION

Le fait de ne pas utiliser des gaz appropriés entraîne des lectures erronées.

Ne pas utiliser l'azote à 100 % comme gaz O_2 faible . Emerson recommande d'utiliser l' O_2 low gas (gaz O2 faible) entre 0,4 % et 2,0 % d' O_2 .

Ne pas utiliser de gaz dont la concentration en hydrocarbures est supérieure à 40 parties par million.

- 4. Utiliser un gaz CO et deux gaz O₂ pour étalonner le transmetteur.
 - CO : 1 000 ppm ou jusqu'à 4 %, équilibre de l'air
 - O₂ gaz faible : 0,4 %, solde N₂
 - O₂ high gas (gaz O2 élevé) : 8 %, solde N₂
- Raccorder la sortie des sources de gaz d'essai à l'orifice d'entrée du débitmètre CAL GAS (GAZ ÉTALON). Installer une conduite d'air entre l'orifice de sortie du débitmètre et le raccord d'entrée du CAL GAS (GAZ ÉTALON) sur le boîtier du capteur.



Illustration 2-3 : Installation pneumatique, Rosemount OCX8800 avec air de référence sans étalonnage automatique

- A. Boîtier du capteur
- B. Entrée de l'air éjecteur
- C. Boîtier électronique
- D. Entrée du gaz étalon
- E. Entrée d'air de référence
- F. Entrée de l'air de dilution
- G. Débitmètre d'air de dilution, 0,1 scfh
- H. Sortie de l'air d'instrumentation
- I. Débitmètre de gaz étalon (7 scfh, 20 à 30 psig [1,4 à 2,1 barG] recommandés)
- J. Régulateurs à deux étages
- K. Alimentation en air d'instrumentation
- L. Filtre/régulateur de pression Usage général : 35 psig (2,4 barG) Zone dangereuse : 45 psig (3,1 barG)
- M. 2 po manomètre, 0 à 60 psig (0 à 4,1 barG)
- N. Filtre-régulateur combiné, 0 à 60 psig (0 à 4,1 barG)
- O. Débitmètre, 1-10 scfh
- P. Débitmètre, 0,05-0,5 scfh

2.4.2 Ensemble d'air de référence et option d'électrovannes sans fonction zéro COe

Lorsque l'ensemble d'air de référence et les solénoïdes de gaz d'essai sont fournis avec votre transmetteur, utiliser la procédure suivante pour installer les composants du système pneumatique.

Procédure

- Installer l'air de référence conformément aux instructions figurant dans Option de réglage d'air de référence (uniquement), Etape 1 à Etape 3.
- 2. Voir Illustration 2-4. Raccorder la source de gaz O_2 à l'entrée du **CAL GAS LO (GAZ ÉTALON FAIBLE)** O_2 du boîtier électronique. Installer une vanne d'arrêt et un régulateur de pression avec manomètre sur la ligne d'alimentation de l'O₂faible, comme illustré.
- Raccorder la source de gaz O₂ élevé au raccord d'entrée du CAL GAS HI (GAZ ÉTALON ÉLEVÉ) O₂. Installer une vanne d'arrêt et un régulateur de pression avec manomètre sur la conduite d'alimentation de l'O₂élevé.
- Raccorder le gaz élevé CO au raccord d'entrée du CAL GAS HI COe (GAZ ÉTALON ÉLEVÉ COe). Installer une vanne d'arrêt et un régulateur de pression avec manomètre sur la conduite d'alimentationCOélevé.
- Raccorder le raccord de sortie du CAL GAS (GAZ ÉTALON) du boîtier électronique à l'orifice d'entrée du débitmètre du CAL GAS (GAZ ÉTALON). Installer une conduite d'air entre l'orifice de sortie du débitmètre et le raccord d'entrée du CAL GAS (GAZ ÉTALON) sur le boîtier du capteur.

Illustration 2-4 : Installation pneumatique, Rosemount OCX8800avec air de référence, solénoïdes et étalonnage automatique, sans fonction zéro COe



- A. Boîtier du capteur
- B. Entrée de l'air éjecteur
- C. Boîtier électronique
- D. Entrée du gaz étalon
- E. Entrée d'air de référence
- F. Entrée de l'air de dilution
- G. Débitmètre d'air de dilution, 0,1 scfh
- H. Sortie de l'air d'instrumentation
- I. Débitmètre de gaz étalon (7 scfh, 20 à 30 psig [1,4 à 2,1 barg] recommandés)

7390012

- J. Régulateurs à deux étages
- K. Alimentation en air d'instrumentation
- L. Filtre/détendeur de pression 35 psig (2,4 barg) pour usage général, 45 psig (3,1 barg) pour les zones dangereuses
- M. 2 po manomètre 0 à 60 psig (0 à 4,1 barg)
- N. Filtre-détendeur combiné 0 à 60 psig (0 à 4,1 barg)
- O. Débitmètre 1-10 scfh
- P. Débitmètre 0,05-0,5 scfh
- Q. Sortie de gaz étalon

2.4.3 Option d'ensemble d'air de référence et d'électrovannes avec fonction zéro COe

Illustration 2-5 montre la disposition de la tuyauterie du transmetteur avec étalonnage automatique lorsque la fonction zéro COe est utilisée. L'arrangement est similaire,Illustration 2-4 sauf que l'air de l'instrument est utilisé comme gaz d'essai O_2 élevé.

Illustration 2-5 : Installation pneumatique, Rosemount OCX8800avec air de référence, solénoïdes et étalonnage automatique, avec fonction zéro COe



- A. Boîtier du capteur
- B. Entrée de l'air éjecteur
- C. Boîtier électronique
- D. Entrée du gaz étalon
- E. Entrée d'air de référence
- F. Entrée de l'air de dilution
- G. Débitmètre d'air de dilution, 0,1 scfh
- H. Sortie de l'air d'instrumentation
- I. Débitmètre de gaz étalon (recommandé : 7 scfh, 20-30 psig [1,4 à 2,1 barG])

9930001

- J. Régulateurs à deux étages
- K. Alimentation en air d'instrumentation
- L. Filtre/détendeur de pression 35 psig (2,4 barG) pour usage général, 45 psig (3,1 barG) pour les zones dangereuses
- M. 2 po manomètre, 0-60 psig (0 à 4,1 barG)
- N. Filtre-détendeur combiné, 0 à 60 psig (0 à 4,1 barG)
- O. Débitmètre, 1-10 scfh
- P. Débitmètre, 0,05-0,5 scfh
- Q. Sortie de gaz étalon

Remarque

Si l'instrument doit être utilisé comme gaz étalon O_2 élevé, les gaz étalons O_2 faible et COe doivent également être réglés à la même pression.

2.4.4 Ensemble d'air de référence, solénoïdes et option de refoulement d'air avec fonction zéro COe

Illustration 2-6 montre la disposition de tuyauterie du transmetteur avec la options de refoulement d'air comprimé et d'étalonnage automatique lorsque la fonction zéro de COe est utilisée. L'arrangement est similaire,Illustration 2-4 sauf que l'air de l'instrument est utilisé comme gaz d'essai O₂ élevé.

Illustration 2-6 : Installation pneumatique, Rosemount OCX8800 avec air de référence, solénoïdes et étalonnage automatique, avec fonction zéro COe



- A. Boîtier du capteur
- B. Entrée de l'air éjecteur
- C. Boîtier électronique
- D. Entrée d'air de référence
- E. Entrée de l'air de dilution
- F. Débitmètre d'air de dilution, 0,1 scfh
- G. Air instrumental
- H. Débitmètre de gaz étalon (7 scfh, 20 à 30 psig [1,3 à 2,1 barG] recommandés)
- I. Régulateurs à deux étages
- J. Alimentation en air d'instrumentation
- K. Filtre/régulateur de pression
 - Usage général : 35 psig (2,4 barG)
 - Zone dangereuse : 45 psig (3,1 barG)
- L. Sortie de gaz étalon
- M. Clapet antiretour
- N. Air d'actionnement

- O. Électrovanne normalement ouverte⁽¹⁾
- P. Électrovanne normalement fermée⁽¹⁾
- Q. Valve de refoulement, commande pneumatique
- R. 2 po manomètre, 0 à 60 psig (0 à 4,1 barG)
- S. Filtre/détendeur combiné, 0 à 60 psig (0 à 4,1 barG)
- T. Débitmètre, 1-10 scfh
- U. Débitmètre, 0,05-0,5 scfh
- V. Actionneur pneumatique
- W. Filtre/détendeur combiné, 0,60 psig (0,04 barG)
- X. Clapet antiretour, 5 psig (0,3 barG)

Remarque

Montage mural de la vanne de refoulement pneumatique sur plaque de montage adaptée.

Remarque

La pression d'air à l'orifice d'entrée de la vanne de refoulement doit être d'au moins 51 psig (3,5 barG) pour actionner complètement la vanne.

Remarque

Si l'instrument doit être utilisé comme gaz étalon O_2 élevé, les gaz étalons O_2 et COe faibles et doivent également être réglés à la même pression.

2.4.5 Ensemble d'air de référence, solénoïdes et option de refoulement sans fonction zéro du COe

L'installation d'un transmetteur avec l'option de refoulement nécessite l'ajout d'une vanne de refoulement à commande pneumatique, d'un détendeur et d'une jauge, ainsi que d'un clapet antiretour. Illustration 2-7 montre la disposition de la tuyauterie du transmetteur avec les options de refoulement et d'étalonnage automatique. Illustration 2-8 montre la disposition de tuyauterie du transmetteur avec l'option de refoulement, mais sans étalonnage automatique (sans solénoïdes de gaz d'essai). Lorsque l'ensemble d'air de référence, les solénoïdes de gaz étalon et les options de refoulement sont inclus avec le transmetteur, utiliser la procédure suivante pour installer les composants du système pneumatique.

Procédure

 Raccorder les sources de gaz étalon conformément à Ensemble d'air de référence et option d'électrovannes sans fonction zéro COe, Etape 2 à Etape 5.

⁽¹⁾ Pendant l'opération de refoulement, l'état des deux électrovannes change.

 Raccorder une alimentation en air propre, sec et de qualité instrumentale (20,95 % d' O₂) aux régulateurs de pression de 45 psig et 55 psig.

L'entrée du régulateur de 45 psig accepte un raccord NPT de ½ po. L'entrée du régulateur de 55 psig accepte un raccord NPT de ¼ po.

- 3. Voir la jambe supérieure de l'alimentation en air de l'instrument. Relier la sortie du régulateur/filtre de 35 psi à l'un des ports de l'électrovanne pneumatique normalement fermée et à l'entrée du débitmètre d'air de dilution.
- 4. Raccorder la sortie du débitmètre d'air de dilution au raccord d'entrée d'AIR de DILUTION sur le boîtier du capteur.
- 5. Installer une conduite d'air instrumentale entre l'orifice ouvert de l'électrovanne à commande pneumatique normalement ouverte et le raccord en T du boîtier du capteur.
- 6. Raccorder la sortie du régulateur/filtre de 55 psi à l'un des ports de l'électrovanne normalement ouverte et à l'entrée d'air de l'instrument à l'arrière du boîtier de l'électronique.
- Installer une conduite d'air entre l'orifice ouvert de l'électrovanne pneumatique normalement fermée et le raccord d'entrée du clapet anti-retour sur le boîtier du capteur.
- 8. Installer une conduite d'air entre le raccord de sortie d'air de l'instrument sur le boîtier électronique et le raccord d'entrée d'air de commande sur l'électrovanne pneumatique.

Illustration 2-7 : Installation pneumatique, Rosemount OCX8800 avec air de référence, solénoïdes, refoulement et étalonnage automatique, sans fonction zéro COe



- A. Boîtier du capteur
- B. Entrée de l'air éjecteur
- C. Boîtier électronique
- D. Entrée d'air de référence
- E. Entrée de l'air de dilution
- F. Débitmètre d'air de dilution, 0,1 scfh
- G. Air instrumental
- H. Débitmètre de gaz étalon (7 scfh, 20-30 psig recommandé)
- I. Régulateurs à deux étages
- J. Alimentation en air d'instrumentation
- K. Filtre/détendeur de pression 35 psig usage général
- L. Sortie de gaz étalon
- M. Clapet antiretour
- N. Air d'actionnement
- O. Électrovanne normalement ouverte⁽²⁾
- P. Électrovanne normalement fermée⁽²⁾

⁽²⁾ Pendant l'opération de refoulement, l'état des deux électrovannes change.

- Q. Valve de refoulement, commande pneumatique
- R. Deux pouces manomètre 0-60 psig
- S. Filtre-détendeur combiné 0-60 psig
- T. Débitmètre 1-10 scfh
- U. Débitmètre 0,05-0,5 scfh
- *V. Actionneur pneumatique*
- W. Filtre/détendeur combiné 0,60 psig
- X. Clapet antiretour 5 psig

Remarque

Montage mural de la vanne de refoulement pneumatique sur plaque de montage adaptée.

Remarque

La pression d'air à l'orifice d'entrée de la vanne de refoulement doit être d'au moins 51 psig pour actionner complètement la vanne.

A ATTENTION

Si les régulateurs ne sont pas installés aux emplacements appropriés, le transmetteur ne fonctionne pas.

Le régulateur de pression avec orifice d'entrée de ½ po est réglé en usine pour une pression de 35 psig. Le régulateur avec orifice d'entrée de ¼ po est réglé en usine pour une pression de 55 psig.

2.4.6 Panneaux de réglage d'air de référence et de refoulement

La disposition de la tuyauterie pour le panneau de refoulement d'air sans étalonnage automatique sans fonction zéro COe est indiquée à Illustration 2-8. La disposition de la tuyauterie pour le panneau de refoulement d'air avec étalonnage automatique sans fonction zéro COe est indiquée à Illustration 2-9. La disposition de la tuyauterie pour le panneau de refoulement d'air avec étalonnage automatique avec fonction zéro COe est indiquée à Illustration 2-10.



Illustration 2-8 : Installation pneumatique, panneau de refoulement d'air sans étalonnage automatique sans fonction zéro COe

- A. Boîtier du capteur
- B. Entrée de l'air éjecteur
- C. Boîtier électronique
- D. Entrée du gaz étalon
- E. Entrée d'air de référence
- F. Entrée de l'air de dilution
- G. Air instrumental
- H. Sortie de l'air d'instrumentation
- I. Sortie de gaz étalon
- J. Sortie de l'air de dilution
- K. Sortie d'air de refoulement
- L. Air de régulation d'air de refoulement
- M. Alimentation en air d'instrumentation
- N. Air d'instrumentation vers l'électronique
- O. Régulateurs à deux étages
- P. Air d'actionnement
- Q. Clapet antiretour

Illustration 2-9 : Installation pneumatique, panneau de refoulement d'air avec étalonnage automatique sans étalonnage automatique sans fonction zéro COe



- A. Boîtier du capteur
- B. Entrée de l'air éjecteur
- C. Boîtier électronique
- D. Entrée du gaz étalon
- E. Entrée d'air de référence
- F. Entrée de l'air de dilution
- G. Air instrumental
- H. Sortie de l'air d'instrumentation
- I. Sortie de gaz étalon
- J. Sortie de l'air de dilution
- K. Sortie d'air de refoulement
- L. Air de régulation d'air de refoulement
- M. Alimentation en air d'instrumentation
- N. Air d'instrumentation vers l'électronique
- O. Régulateurs à deux étages
- P. Air d'actionnement
- Q. Clapet antiretour

Illustration 2-10 : Installation pneumatique, panneau de refoulement d'air avec étalonnage automatique sans étalonnage automatique avec fonction zéro COe



- A. Boîtier du capteur
- B. Entrée de l'air éjecteur
- C. Boîtier électronique
- D. Entrée du gaz étalon
- E. Entrée d'air de référence
- F. Entrée de l'air de dilution
- G. Air instrumental
- H. Sortie de l'air d'instrumentation
- I. Sortie de gaz étalon
- J. Sortie de l'air de dilution
- K. Sortie d'air de refoulement
- L. Air de régulation d'air de refoulement
- M. Alimentation en air d'instrumentation
- N. Air d'instrumentation vers l'électronique
- O. Régulateurs à deux étages
- P. Air d'actionnement
- Q. Clapet antiretour

2.5 Démarrage initial

Respecter la mise en garde suivante.

Se reporter à Configuration et démarrage pour les informations de démarrage.

ATTENTION

Des dommages peuvent résulter de l'exposition d'un transmetteur froid aux gaz de procédé.

Si les conduites doivent être lavées pendant les pannes, veiller à mettre le transmetteur hors tension et à le retirer de la zone de lavage.

À la fin de l'installation, s'assurer que l'analyseur est sous tension et fonctionne avant de déclencher le procédé de combustion.

Pendant les pannes, et lorsque c'est possible, laisser le transmetteur en marche pour éviter la condensation et le vieillissement prématuré résultant du cyclage thermique.

3 Configuration et démarrage

A ATTENTION

Le fait de ne pas installer des couvercles et des câbles de masse peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Installer tous les couvercles de protection de l'équipement et les câbles de masse après l'installation.

3.1 Vérification de l'installation

S'assurer que le transmetteur est correctement installé. Vérification de l'installation mécanique et de l'ensemble des raccordements électriques et pneumatiques.

A ATTENTION

Des dommages peuvent résulter de l'exposition d'un transmetteur froid aux gaz de procédé.

S'assurer que le transmetteur est allumé et qu'il fonctionne avant de lancer le procédé de combustion.

Pendant les pannes, et lorsque c'est possible, laisser tous les transmetteurs en marche pour éviter la condensation et le vieillissement prématuré résultant du cyclage thermique.

3.1.1 Vérification de la configuration - électroniqueHART®

Il y a trois commutateurs sur la carte du microprocesseur qui sont configurables par l'utilisateur pour le Rosemount OCX8800 avec l'électronique HART (Illustration 3-1).

SW1 détermine si le signal O_2 4-20 mA est alimenté de manière interne ou externe. L'option SW2 détermine si le signal COe 4-20 mA est alimenté de manière interne ou externe. SW3 définit les limites du rail pour les signaux O_2 et COe 4-20 mA et configure le circuit de commande du chauffage de la ligne d'échantillonnage. Tous les commutateurs sont accessibles à travers les trous du boîtier électronique.

ATTENTION

Si les valeurs par défaut sont modifiées avec une alimentation électrique, l'électronique peut être endommagée .

Mettre le transmetteur hors tension avant de modifier les valeurs par défaut.

Vérifier que les réglages des commutateurs suivants sont corrects pour l'installation :



Illustration 3-1 : Valeurs par défaut du Rosemount OCX8800 -Électronique HART

B. O₂ 21,1 mA/3,5 mA : O₂ signal 4-20 mA Limites du rail : Ouverture haute : 21,1 mA Fermeture basse : 3,5 mA COe 21,1 mA/3,5 mA : COe signal 4-20 mA Limites du rail : Ouverture haute : 21,1 mA Fermeture basse : 3,5 mA

- C. Interne : Le COe 4-20 mA est alimenté en interne.
- D. Externe : Le COe 4-20 mA nécessite une alimentation externe (par défaut).
- *E.* Interne : O₂ 4-20 mA est alimenté en interne.
- *F. Externe : O*₂ 4-20 mA nécessite une alimentation externe (par défaut).

SW1: Les deux réglages alimentent en interne ou en externe le signal O₂ 4-20 mA. Le réglage d'usine correspond à une alimentation interne du signal O₂ 4-20 mA .

SW2: Les deux réglages alimentent en interne ou en externe le signal COe 4-20 mA. Le réglage d'usine correspond à une alimentation interne du signal COe 4-20 mA.

SW3: L'usine règle ce commutateur comme suit :

- La position 1 détermine la limite de rail du signal O₂ 4-20 mA. Les réglages sont élevés, 21,1 mA ou faibles, 3,5 mA. Le réglage d'usine est faible, 3,5 mA.
- La position 2 détermine la limite de rail de signal COe 4-20 mA. Les réglages sont élevés, 21,1 mA ou faibles, 3,5 mA. Le réglage d'usine est élevé, 21,1 mA.

Les positions 3 et 4 doivent être réglées comme indiqué pour que le logiciel contrôle correctement les chauffages de l'appareil.

3.2 Mise sous tension initiale

Laisser suffisamment de temps (environ 60 minutes) pour que les éléments chauffants commencent à fonctionner et pour que le transmetteur atteigne sa température de fonctionnement normale lors de la mise sous tension.

La température normale de fonctionnement de la cellule O_2 est de 1 357 °F (736 °C). La température normale de fonctionnement de la cellule des combustibles est de 572 °F (300 °C). La température de la ligne d'échantillon normale est de 338 °F (170 °C). Pendant ce temps, le solénoïde d'air de l'inducteur reste fermé, de sorte qu'aucun échantillon n'est aspiré par le transmetteur. Lorsque le transmetteur atteint sa température de fonctionnement, le solénoïde est mis sous tension, l'air de l'inducteur commence à circuler et le transmetteur commence à fonctionner normalement.

3.3 Réglage des valeurs de gaz d'essai

3.3.1 Définir les valeurs de gaz d'essai avec HART[®]

Procédure

- 1. Utiliser le logiciel de l'interface de communication pour accéder au menu HART[®].
- Depuis le menu DETAILED SETUP (CONFIGURATION DÉTAILLÉE), sélectionner O₂ CALIB PARAMS (PARAMÈTRES D'ÉTALONNAGE O2).

- Dans O₂ CAL PARAMS (PARAMÈTRES D'ÉTALONNAGE O2), sélectionner O₂ HIGH GAS (GAZ ÉLEVÉ O2). Saisir le pourcentage d'O₂ utilisé pour le gaz d'essai d'O₂ élevé.
- Dans O₂ CAL PARAMS (PARAMÈTRES D'ÉTALONNAGE O2), sélectionner O₂ LOW GAS (GAZ FAIBLE O2). Saisir le pourcentage d'O₂ utilisé pour le gaz d'essai d'O₂ faible.
- Depuis le menuDETAILED SETUP (CONFIGURATION DÉTAILLÉE), sélectionner COe CALIB PARAMS (PARAMÈTRES D'ÉTALONNAGE COe).
- Dans COe CAL PARAMS (PARAMÈTRES D'ÉTALONNAGE COe), sélectionner COe Test Gas (Gaz d'essai COe). Saisir la concentration de CO (ppm) utilisée pour le gaz d'essai COe.

3.3.2 Définir les valeurs de gaz d'essai à l'aide de l'interface opérateur locale (LOI)

Procédure

- 1. Utiliser le Z pattern (modèle Z) pour accéder à l'arborescence du menu de l'interface LOI.
- 2. Depuis le menu *SYSTEM (SYSTÈME)*, sélectionner **Calib Setup** (Configuration de l'étalonnage).
- Dans Calib Setup (Configuration de l'étalonnage)Sélectionner
 O₂ High Gas % (% de gaz élevé O2). Saisir le pourcentage d'O₂ utilisé pour le gaz d'essai d'O₂ élevé.
- Appuyer sur Down (Bas), et la prochaine sélection sera O₂ Low Gas % (% d'O2 gaz faible). Saisir le pourcentage d'O₂ utilisé pour le gaz d'essai d'O₂ faible.
- Appuyer sur Down (Bas) plusieurs fois pour l'affichage COe Test Gaz (Gaz d'essai COe). Saisir la concentration de CO (ppm) utilisée pour le gaz d'essai COe.

3.4 Solénoïdes d'étalonnage

Emerson peut fournir au transmetteur des solénoïdes d'étalonnage en option pour l'étalonnage automatique. Le logiciel du transmetteur contrôle automatiquement les solénoïdes dans le gaz étalon approprié pendant le cycle d'étalonnage.

3.4.1 Configurer les solénoïdes d'étalonnage à l'aide de l'interface de communication - HART[®]

Procédure

1. Utiliser l'interface de communication pour accéder au menu *HART*.

- 2. Dans le menu **DEVICE SETUP (Configuration de l'appareil)**, sélectionner CAL SETUP (Configuration de l'étalonnage).
- Depuis le menu CAL SETUP (CONFIGURATION DE L'ÉTALONNAGE), sélectionner O₂ CAL PARAMS/COe CAL PARAMS. (PARAMÈTRES D'ÉTALONNAGE/PARAMÈTRES D'ÉTALONNAGE COe).
- Dans O₂ CAL PARAMS/COe CAL PARAMS (PARAMÈTRES D'ÉTALONNAGE O2/PARAMÈTRES D'ÉTALONNAGE COe), sélectionner Solenoids (Solénoïdes). Sélectionner Yes (Oui) pour activer les solénoïdes.

3.4.2 Configurer les solénoïdes d'étalonnage avec la LOI

Procédure

- 1. Utiliser le *Z* pattern (modèle Z) pour accéder à l'arborescence du menu de l'interface LOI .
- 2. Depuis le menu **SYSTEM (SYSTÈME)**, sélectionner Calib Setup (Configuration de l'étalonnage).
- Depuis le menu *Calib Setup (Configuration de l'étalonnage)*, sélectionner Use Solenoids (Utiliser les solénoïdes). Sélectionner Yes (Oui) pour activer les solénoïdes.

3.5 Fonction de refoulement

La fonction de refoulement fait remonter l'air des instruments au centre du filtre interne et sortir le tube d'échantillon de la sonde. Cela permet d'éliminer les saletés et particules accumulés dans le filtre interne, ligne d'échantillon et tout filtre optionnel in situ à l'extrémité du tube d'échantillon.

La fonction de refoulement est normalement utilisée dans les systèmes qui contiennent des particules lourdes dans le flux de traitement. La fonction de refoulement nécessite que le matériel de refoulement d'air en option soit correctement installé à l'extérieur du transmetteur. Un Rosemount OCX8800expédié de l'usine doit être configuré avant que la rétroaction puisse être mise en œuvre. Ce même processus doit être effectué à chaque fois qu'une pile de cartes de remplacement est installée.

3.5.1 Configurer le refoulement à l'aide de l'interface de communication - HART[®]

Procédure

1. Utiliser l'interface de communication ou le logiciel AMS pour accéder au menu *HART*.

- 2. Dans le menu **DETAILED SETUP (Configuration détaillée)**, sélectionner INPUT/OUTPUT (ENTRÉE/SORTIE).
- Depuis le menu INPUT/OUTPUT (ENTRÉE/SORTIE), sélectionner BLOWBACK (REFOULEMENT).
- Depuis le menu BLOWBACK (REFOULEMENT) de menu, sélectionner BIBk Enabled (Refoulement activé). Sélectionner Yes (Oui) pour permettre le refoulement. Régler également les paramètres suivants :
 - BlBk Intrvl (Intervalle de refoulement): Durée entre les événements de refoulement (60 minutes recommandées).
 - BlBk Period (Durée de refoulement) : Durée de l'activation du refoulement (cinq secondes recommandées).
 - BIBk Purge Time (Durée de purge de refoulement) : Temps écoulé après la fin du refoulement avant que les mesures d'oxygène et de combustibles soient considérées comme valides (défini en fonction de l'application).
- 5. Lancer manuellement le refoulement depuis **DIAG/SERVICE** (**DIAG/SERVICE**).

3.5.2 Configurer le refoulement avec l'interface LOI

Procédure

- 1. Utiliser le *Z* pattern (modèle Z) pour accéder à l'arborescence du menu de l'interface LOI .
- Depuis le menuSYSTEM (SYSTÈME), sélectionner Blow Back (Refoulement).
- Depuis le menu *Blow back (Refoulement)*, sélectionner Blow Bk Enable (Activer le refoulement). Sélectionner Yes (Oui) pour permettre le refoulement. Régler également les paramètres suivants :
 - BIBk Intrvl (Intervalle de refoulement) : Durée entre les événements de refoulement. La gamme est comprise entre 0 et 32 000 minutes. La valeur par défaut est 60 minutes. Emerson recommande 60 minutes.
 - BlBk Period (Durée de refoulement) : Durée d'activation du refoulement. La gamme est comprise entre une et cinq secondes. La valeur par défaut est de deux secondes. Emerson recommande cinq secondes.
 - BIBk Purge (Purge de refoulement) : Temps écoulé après le refoulement avant que les mesures de l'oxygène et des combustibles ne soient considérées comme valables. La gamme est comprise entre 0 et 500 secondes. La valeur

par défaut est de 88 secondes. Régler selon les exigences de l'application.

• Force Blow Bk (Refoulement forcé) : Déclenche un événement de refoulement manuellement.

3.6 Fonction de purge/zéro du COe

Cette fonction permet d'inonder périodiquement la sonde de COe avec de l'air afin de remplir deux fonctions :

- 1. Fournir de l'oxygène supplémentaire pour brûler les résidus combustibles de la sonde COe.
- 2. Permet le réglage facultatif de la constante d'étalonnage COe.

Si le transmetteur est configuré pour mettre à jour la constante d'étalonnage COe, uniquement la constante est mise à jour. La pente d'étalonnage COe n'est pas affectée. Pour mettre à jour la constante et la pente, vous devez effectuer un étalonnage complet.

Cette fonction utilise le solénoïde d'étalonnage qui est également utilisé pour le gaz d'essai O_2 élevé et le gaz zéro COe. Pour que cette fonction fonctionne correctement, l'air d'instrument est utilisé comme gaz d'essai O_2 élevé. Cela implique également que la valeur élevée du gaz d'essai O_2 soit réglée à 20,95 %. Vous pouvez installer une vanne à deux voies pour commuter le gaz d'essai O_2 élevé entre le gaz étalon normal et l'air d'instrument. Cela permet au transmetteur d'utiliser un gaz étalon spécifié pour l'étalonnage, puis l'air d'instrumentation pour la fonction zéro COe. La commutation entre les deux gaz doit être coordonnée manuellement entre les étalonnages planifiés et les événements zéro COe.

Lorsque la fonction zéro COe est utilisée, des raccordements pneumatiques spéciaux sont requis.

La fonction zéro COe n'est valide que si le transmetteur est fourni avec des solénoïdes d'étalonnage et que les solénoïdes ont été activés.

Un Rosemount OCX8800expédié de l'usine doit être configuré avant que la fonction zéro COe puisse être installée. Ce même processus doit être effectué chaque fois qu'une pile de cartes de rechange est installée.

A ATTENTION

Pendant la fonction zéro COe, les signaux de sortie analogiques peuvent suivre les relevés d'oxygène et de combustibles s'ils sont configurés à cet effet.

Pour éviter une condition de fonctionnement potentiellement dangereuse, retirer l'émetteur de la boucle de contrôle automatique de la combustion avant d'exécuter la procédure de fonction zéro COe.

Remarque

A la fin de la fonction zéro COe, le signal de sortie analogique COe change si le paramètre Zero Update (Mise à jour du zéro) est réglé sur Yes (Oui).

3.6.1 Configurer le zéro COe à l'aide de l'interface de communication - HART[®]

Procédure

- Utiliser l'interface de communication ou le logiciel AMS pour accéder au menu *HART*.
- 2. Dans le menu *DETAILED SETUP (Configuration détaillée)*, sélectionner **INPUT/OUTPUT (ENTRÉE/SORTIE)**.
- Depuis le menu INPUT/OUTPUT (ENTRÉE/SORTIE), sélectionner COE ZERO (ZÉRO COE).
- 4. Depuis le menu *COE ZERO (ZÉRO COE)*, sélectionner les fonctions comme suit :
 - Zéro activé : Sélectionner Yes (Oui) ou No(Non) pour activer ou désactiver cette fonctionnalité.
 - Intervalle du zéro : Durée entre les événements zéro COe. La gamme est comprise entre 60 et 480 minutes. La valeur par défaut est 60 minutes.
 - Débit nul : Durée d'écoulement de gaz zéro COe. La gamme est comprise entre 120 et 600 secondes. La valeur par défaut est de 120 secondes.
 - Purge du zéro : Temps écoulé après la mise à zéro COe avant que les mesures de l'oxygène et des combustibles ne soient considérées comme valables. La gamme est comprise entre 60 et 180 secondes. La valeur par défaut est de 60 secondes. La durée totale de cette fonction est le temps d'écoulement plus la durée de purge.

- Pistes Zéro : Détermine si les signaux de sortie analogique suivent ou se maintiennent pendant la fonction. Les choix valides sont : None (Aucun), Both (Les deux), COe (COe), et O₂.
- Mise à jour du zéro : Détermine si la constante d'étalonnage COe est mise à jour à la fin de la fonction. Les choix valides sont : Yes (Oui) et No (Non). Sélectionner Yes (Oui) entraîne la mise à jour de la constante d'étalonnage COe.

Remarque

A la fin de la fonction zéro COe, le signal de sortie analogique COe change si le paramètre Zero Update (Mise à jour du zéro) est réglé sur**Yes (Oui)**.

3.6.2 Configurer la fonction zéro COe avec l'interface opérateur locale (LOI)

Procédure

- 1. Utiliser le *Z* pattern (modèle Z) pour accéder à l'arborescence du menu de l'interface LOI.
- 2. Depuis le menu SYSTEM (SYSTÈME), sélectionner Input/Output (Entrée/sortie).
- 3. Depuis le menu *Input/output (Entrée/sortie)*, sélectionner **COe zero (zéro COe)**. Sélectionner les fonctions comme suit :
 - Activation zéro du COe : Sélectionner Yes (Oui) ou No (Non) pour activer ou désactiver cette fonctionnalité.
 - Intervalle du zéro COe : Durée entre les événements zéro COe. La gamme est comprise entre 60 et 480 minutes. La valeur par défaut est 60 minutes.
 - Débit zéro COe : Durée d'écoulement de gaz zéro COe. La gamme est comprise entre 120 et 600 secondes. La valeur par défaut est de 120 secondes.
 - Purge zéro COe : Temps écoulé après la mise à zéro COe avant que les mesures de l'oxygène et des combustibles ne soient considérées comme valables. La gamme est comprise entre 60 et 180 secondes. La valeur par défaut est de 60 secondes. La durée totale de cette fonction est le temps d'écoulement plus la durée de purge.
 - Pistes zéro COe : Détermine si les signaux de sortie analogique suivent ou se maintiennent pendant la fonction. Les choix valides sont : None (Aucun), Both (Les deux), COe (COe), et O₂.

 Mise à jour du zéro COe : Détermine si la constante d'étalonnage COe est mise à jour à la fin de la fonction. Les choix valides sont : Yes (Oui) et No (Non). Sélectionner Yes (Oui) entraîne la mise à jour de la constante d'étalonnage COe.

4 Utilisation de l'interface opérateur locale (LOI)

- 4.1 Commandes de l'interface opérateur locale (LOI)
- 4.1.1 Assemblage de l'interface LOI

Illustration 4-1 : Assemblage de l'interface LOI



- A. Appuyer sur le voyant LED de confirmation
- B. Flèche de sélection
- C. Notation du verrouillage
- D. Code d'état
- E. Flèche de sélection
- F. Fenêtre d'affichage
- G. Flèche de sélection (touche Entrée)

4.1.2 Fonctions clés de l'interface opérateur locale (LOI)

La touche grise (en haut à gauche) déplace un niveau plus haut dans la structure de menu. Lors de la saisie des valeurs des paramètres (nombres), cette touche déplace le curseur vers la gauche. La touche de gauche sert également de touche **Enter (Entrée)**, utilisée après la saisie des chiffres d'une valeur de paramètre et le déplacement du curseur vers sa position la plus à gauche. Lorsque vous appuyez sur la touche **Enter (Entrée)**, la nouvelle valeur du paramètre, si elle est acceptée, apparaît sur la ligne supérieure de l'écran.

Utiliser la touche bleue (en bas à gauche) comme sélecteur lorsque vous choisissez parmi plusieurs éléments de menu. Cette touche pointant à droite déplace également le curseur vers la droite lors de la saisie des chiffres d'une nouvelle valeur de paramètre.

Utiliser les touches pointant vers le haut et vers le bas pour augmenter et descendre lors de la sélection dans une liste verticale des éléments du menu. Vous pouvez également utiliser ces touches pour incrémenter les valeurs vers le haut et vers le bas pour des nouvelles données saisies.

4.1.3 Verrouillage

L'interface opérateur locale (LOI) est dotée d'une fonction de verrouillage qui empêche tout déclenchement intempestif par quelqu'un qui frôle la vitre, les gouttes de pluie, la saleté, les insectes, etc. Ce mode de verrouillage est automatiquement mis en place lorsqu'aucun bouton n'est actionné pendant 30 secondes (par défaut). Ce compte à rebours jusqu'au verrouillage est configurable.

Pour déverrouiller l'indicateur, saisir un *Z* pattern (modèle Z) (Illustration 4-2). Appuyer d'abord en haut à gauche (gris) sur la touche **Enter (Entrée)**. Ensuite, appuyer sur la touche supérieure droite, puis la touche inférieure gauche et la touche inférieure droite. La mention **LK** dans le coin supérieur droit de l'écran disparaît. Appuyer sur **Enter (Entrée)** une fois de plus pour entrer dans la structure du menu. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, un délai supplémentaire de verrouillage est prévu, de sorte que la fonction de verrouillage ne devienne pas gênante. Ce temps de retour est d'une heure (par défaut) et est également configurable par l'utilisateur.

AATTENTION

La poussière excessive peut empêcher l'indicateur d'entrer dans le système de verrouillage. Cette condition peut provoquer des opérations sans commande.

Toujours nettoyer la poussière et la saleté loin de l'écran de loi à chaque fois que l'interface opérateur locale (LOI) est utilisée.



Illustration 4-2 : Saisie de modèle Z

5 Étalonnage

5.1 Étalonnage entièrement automatique

Si le transmetteur est équipé de solénoïdes d'étalonnage, il peut être programmé pour effectuer un étalonnage automatique, sans aucune action de l'opérateur.

Se reporter à Configurer l'étalonnage automatique à l'aide de l'interface opérateur locale (LOI) ou Configurer l'étalonnage automatique en utilisant HART[®] pour configurer le transmetteur pour un étalonnage entièrement automatique.

5.1.1 Configurer l'étalonnage automatique en utilisant HART®

Utiliser la procédure suivante pour spécifier un intervalle de temps (en heures) auquel le transmetteur s'étalonne automatiquement.

Remarque

L'étalonnage automatique n'est disponible que sur les transmetteurs équipés de solénoïdes d'étalonnage .

Procédure

- Sur l'écran DEVICE SETUP (CONFIGURATION DE L'APPAREIL), sélectionner DETAILED SETUP (CONFIGURATION DÉTAILLÉE).
- Dans l'écran DETAILED SETUP (CONFIGURATION DÉTAILLÉE), sélectionner CALIB PARAMS (PARAMÈTRES D'ÉTALONNAGE)
 O₂ ou COE CALIB PARAMS (PARAMÈTRES D'ÉTALONNAGE COE).
- Si le transmetteur est équipé de solénoïdes d'étalonnage et que vous souhaitez effectuer des étalonnages automatiques programmés, sélectionner Solenoids (Solénoïdes); puis sélectionner Yes (Oui). Sélectionner No (Non) pour désactiver les solénoïdes d'étalonnage.
- 4. Sélectionner O₂ CAI Intrvl(intervalle d'étalonnage de l'O₂) et entrer la durée souhaitée en heures entre les étalonnages automatiques de l'O₂. Sélectionner COE CAltrvl (Intervalle d'étalonnage COe) et saisir le temps souhaité entre les étalonnages automatiques COe. Pour désactiver l'étalonnage automatique pour l'O₂ et le COe, saisir 0 pour les deux réglages CalIntrvl (Intervalle d'étalonnage).

Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les paramètres **O**₂ **Nxt Cal Tm** et **COe Nxt Cal Tm** (prochaine heure d'étalonnage) pour synchroniser un étalonnage à un jour ou une heure spécifique.

ATTENTION

Lors du réglage des temps d'étalonnage automatique, régler CalIntrvl (Intervalle d'étalonnage) et NxtCalTm (Prochaine heure d'étalonnage) de sorte que l'O₂ et le COe ne soient PAS étalonnés simultanément.

Remarque

Pour sélectionner un élément de menu, appuyer sur les touches **Up (Haut)** et **Down (Bas)** pour faire défiler l'élément de menu et appuyer sur la touche **Right (Droit)** ou utiliser le pavé numérique pour sélectionner le numéro de l'élément de menu.

Pour revenir au menu précédent, appuyer sur Left (Gauche).

- Depuis l'écran O₂ CALIB PARAMS (PARAMÈTRES D'ÉTALONNAGE O2), sélectionner CalIntrvi (Intervalle d'étalonnage O₂).
- À l'invite, saisir un intervalle de temps (en heures) auquel un étalonnage automatique de l' O₂ se produira et appuyer sur ENTER (ENTRÉE).
- Depuis l'écran DETAILED SETUP (CONFIGURATION DÉTAILLÉE), sélectionner COE CALIB PARAMS (PARAMÈTRES D'ÉTALONNAGE COE).
- Depuis le menuCOE CALIB PARAMS (PARAMÈTRES D'ÉTALONNAGE COE), sélectionner CalIntrvl (Intervalle d'étalonnage).
- À l'invite, saisir un intervalle de temps (en heures) auquel un étalonnage automatique du COe se produira et appuyer sur ENTER (ENTRÉE).

5.2 Étalonnage automatique initié par l'opérateur

Un opérateur peut lancer un étalonnage automatique à tout moment, à condition que le transmetteur soit équipé de solénoïdes d'étalonnage.

5.2.1 Étalonnage automatique en utilisant HART[®]

Procédure

- Dans le menu DEVICE SETUP (CONFIGURATION DE L'APPAREIL), sélectionner DIAG/SERVICE (DIAG/SERVICE).
- Dans le menu DIAG/SERVICE (DIAG/SERVICE), sélectionner CALIBRATE (ÉTALONNER).
- 3. Dans le menu *CALIBRATE (ÉTALONNER)* , sélectionner PERFORM CAL (EFFECTUER L'ÉTALONNAGE).

- Depuis le menuPERFORM CAL (EFFECTUER L'ÉTALONNAGE), sélectionner CAL METHODS (MÉTHODES D'ÉTALONNAGE).
- Depuis le menuCAL METHODS (MÉTHODES D'ÉTALONNAGE) sélectionner le type d'étalonnage souhaité : Calibration (Étalonnage)₀2, COe Calibration (Étalonnage COe), ou O₂ et étalonnage COe.

5.3 Étalonnage manuel

Si un transmetteur n'est pas équipé de solénoïdes d'étalonnage, l'opérateur doit étalonner en suivant les invites du transmetteur.

5.3.1 Étalonner manuellement à l'aide de l'interface opérateur locale (LOI) en option

Une fois que l'opérateur initie la procédure d'étalonnage manuel au niveau de la LOI, une série d'invites s'affichent pour lui donner des instructions.

Procédure

- Appuyer sur **Right (Droit)** pour sélectionner le sous-menu de la première colonne *CALIBRATION (ÉTALONNAGE)*.
- Depuis le sous-menuCALIBRATION (ÉTALONNAGE), appuyer sur Right (Droit) pour sélectionner le sous-menu de la seconde colonne Cal Control (Contrôle de l'étalonnage).
- Depuis le sous-menu *Cal Control (Contrôle de l'étalonnage)* appuyer sur **Right (Droit)** pour sélectionner l'option de la troisième colonne **Start Cal O**₂ (Démarrer l'étalonnage O2).
- Rester à Start Cal O_{2 (Démarrer l'étalonnage O2)} ou appuyer sur Down (Bas) pour sélectionner Start Cal COe (Démarrer l'étalonnage COe) ou Start Cal Both (Commencer l'étalonnage des deux).

La séquence suivante s'applique lorsque vous sélectionnez Start Cal Both (Commencer l'étalonnage des deux).

- Appuyer sur Yes (Oui) pour lancer l'étalonnage. Activer le gaz O₂faible, lorsque le message Flow Low Gas (Débit de gaz faible) l'invite à le faire.
- Appuyer sur **Right (Droit)** après application de low O₂ test gas (Gaz d'essai faible O2).
 Les données d'étalonnage changent au fur et à mesure du déroulement de l'étalonnage.
- 7. Appuyer sur **Right (Droit)** lorsque la lecture l' O_2 reading (lecture de l' O_2) est faible. Désactiver le gaz d'essai O_2 faible et activer le gaz d'essai O_2 élevé comme l'indique le message **Flow High Gas** (Débit élevé de gaz).

- Appuyer sur **Right (Droit)** après application de high O₂ test gas (Gaz d'essai O2 élevé).
 Les données d'étalonnage changent au fur et à mesure du déroulement de l'étalonnage.
- Appuyer sur **Right (Droit)** lorsque high O₂ reading (lecture de l'O2 élevée) est stable. Désactiver le gaz d'essai O₂ élevé. Appuyer sur **Right (Droit)** pour lancer la purge du high O₂ gas (gaz O2 élevé).
 À l'expiration de la période de purge, l'affichage du LOI revient

à l'affichage du fonctionnement normal. Si l'étalonnage a échoué, l'écran indique une condition d'alarme.

- Appuyer sur **Right (Droit)** pour commencer l'étalonnage des combustibles. Activer le gaz d'essai CO lorsqu'on vous le demande.
- 11. Appuyer sur **Right (Droit)** après l'application du gaz d'essai CO. Les données d'étalonnage changent au fur et à mesure du déroulement de l'étalonnage.
- 12. Appuyer sur **Right (Droit)** lorsque la lecture du CO est stable.
- Désactiver le gaz d'essai CO et appuyer sur **Right (Droit)** pour lancer la purge du gaz CO.
 À l'expiration de la période de purge, l'affichage du LOI revient à l'affichage du fonctionnement normal. Si l'étalonnage a échoué, l'écran indique une condition d'alarme.

5.3.2 Étalonner l'O₂ manuellement à l'aide de l'interface de communication - HART[®]

Pour effectuer un étalonnage manuel de l'O₂ à l'aide de l'interface de communication HART ou d'AMS, utiliser la procédure suivante.

Remarque

Pour sélectionner un élément de menu, utiliser les touches directionnelles haut et bas pour faire défiler jusqu'à l'élément de menu et appuyer sur la touche flèche droite ou utiliser le pavé numérique pour sélectionner le numéro de l'élément de menu.

Pour revenir au menu précédent, appuyer sur la touche flèche gauche.

Procédure

- 1. Sélectionner **DIAG/SERVICE (DIAG/SERVICE)** du menu DEVICE SETUP (CONFIGURATION DE L'APPAREIL) .
- Sélectionner CALIBRATION (ÉTALONNAGE) dans le menu DIAG/ SERVICE (DIAG/SERVICE).
- 3. Sélectionner **CAL CONTROL (CONTRÔLE DE L'ÉTALONNAGE)** dans le menu CALIBRATION (ÉTALONNAGE).

- 4. Sélectionner **CAL METHODS (MÉTHODES D'ÉTALONNAGE)** dans le menu *CAL CONTROL (CONTRÔLE DE L'ÉTALONNAGE*).
- 5. Depuis le menuCAL METHODS (MÉTHODES D'ÉTALONNAGE) sélectionner le type d'étalonnage souhaité : O₂ Calibration (Étalonnage O2).
 Le premier écran d'étalonnage affiche l'avertissement Loop should be removed from automatic control (La boucle doit être supprimée de la commande

```
automatique).
```

- Retirer le transmetteur de toute boucle de régulation automatique pour éviter des conditions d'utilisation dangereuses et appuyer sur **OK**.
- L'écran Calibration (Étalonnage) doit être défini sur les paramètres/valeurs suivants. Appuyer sur **OK** pour continuer.
 - OCX : NOM DE LA BALISE
 - ÉTAT : Inactif
 - TEMPS RESTANT : 0 s
 - 02: 0,4 %, 85,95 mV
 - OK/NEXT (OK/SUIVANT) pour sélectionner
 - ABORT/CANCEL (ABANDONNER/ANNULER) pour quitter
- Dans l'écran SELECT ACTION (SÉLECTIONNER L'ACTION), sélectionner START/NEXT CALSTEP (DÉMARRAGE/ÉTAPE SUIVANTE DE L'ÉTALONNAGE) pour poursuivre l'étalonnage, sélectionner ABORT CAL (ANNULER L'ÉTALONNAGE) pour abandonner l'étalonnage ou EXIT CAL (QUITTER L'ÉTALONNAGE)pour quitter l'étalonnage. Sélectionner un élément dans la liste et appuyer sur ENTER (ENTRÉE).
 - OCX : NOM DE LA BALISE
 - SÉLECTIONNER UNE ACTION
 - 1. START/NEXT CALSTEP (DÉBUT/ÉTAPE SUIVANTE D'ÉTALONNAGE)
 - 2. ABORT CAL (ABANDONNER L'ÉTALONNAGE)
 - 3. EXIT CAL (QUITTER L'ÉTALONNAGE)
- 9. Lorsque l'état d'étalonnage est à l'étape d'application O_2 faible, allumer le gaz O_2 faible. Vérifier que la concentration d' O_2 mesurée correspond au paramètre O_2 LOW GAS (GAZ O2 FAIBLE) de la configuration. Appuyer sur **OK** une fois prêt.

 Sélectionner Start/Next Cal Step (Démarrage/Prochaine étape de l'étalonnage) pour commencer à appliquer le O₂ Low Gas (Gaz O2 faible).

La durée d'application du gaz d'essai est spécifiée par la durée du gaz.

L'état de l'étalonnage doit passer automatiquement à Flow O₂ (Débit O2 faible), puis à Read O₂ Low (Lecture O2 faible) pendant un certain temps. Pendant cette période, si vous essayez de passer à l'étape d'étalonnage suivante en appuyant sur **OK**et en sélectionnant **Start/Next Cal Step Step** (**Démarrage/étape suivante de l'étalonnage**), vous serez invité à passer à la commande Operator step (commande d'étape de l'opérateur) qui n'est pas acceptée pour le moment. La commande **Next Cal Step (Étape suivante de l'étalonnage)** n'est pas encore acceptée. Une fois prêt, l'état de l'étalonnage s'arrête à AppO₂Hi (Application d'O2 élevé).

- 11. Éteindre l'O₂ Low Gas (Gaz O2 faible) et activer l'O₂ High Gas (Gaz O2 élevé). Vérifier que la concentration d'O₂ mesurée correspond au paramètre O₂ HIGH GAS (GAZ O2 ÉLEVÉ) de la configuration. Appuyer sur **OK** une fois prêt.
- Sélectionner Start/Next Cal Step (Démarrage/Prochaine étape de l'étalonnage) pour commencer à appliquer l' O₂ High Gas (Gaz O2 élevé).

La durée d'application du gaz d'essai est spécifiée par la durée du gaz.

L'état de l'étalonnage doit passer automatiquement à Flow O₂ (Débit O2 faible), puis à Read O₂ Low (Lecture O2 faible) pendant un certain temps. Pendant cette période, si vous essayez de passer à l'étape d'étalonnage suivante en appuyant sur **OK**et en sélectionnant **Start/Next Cal Step Step** (**Démarrage/étape suivante de l'étalonnage**), vous serez invité à passer à la commande Operator step (commande d'étape de l'opérateur) qui n'est pas acceptée pour le moment. La commande **Next Cal Step (Étape suivante de l'étalonnage)** n'est pas encore acceptée. Une fois prêt, l'état de l'étalonnage s'arrête à AppO₂Hi (Application d'O2 élevé). Lorsqu'il est prêt, l'état de l'étalonnage s'arrête à STOP. GAS (ARRÊT DU GAZ).

 Éteindre l'O₂ High Gas (Gaz O2 élevé). Appuyer sur OK une fois prêt. Sélectionner Start/Next Cal Step (Démarrage/Prochaine étape de l'étalonnage) pour commencer à purger le gaz.

Le temps de purge du gaz est spécifié par la durée de purge. Lorsque l'étape de purge est terminée, l'état de l'étalonnage est IDLE (INACTIF) si l'étalonnage est réussi ou CAL RECOMMENDED (ÉTALONNAGE RECOMMANDÉ) si l'étalonnage a échoué. Une alarme Calibration Failed (Échec d'étalonnage) sera réglée si l'étalonnage a échoué.

- 14. Une fois l'étalonnage terminé, sélectionner **Exit Cal (Quitter l'étalonnage)** pour quitter la méthode d'étalonnage.
- 5.3.3 Étalonner manuellement le COe à l'aide de l'interface de communication : HART[®]

Si nécessaire, se reporter à Figure 1 pour l'arborescence du menu HART.

Remarque

Pour sélectionner un élément de menu, appuyer sur les touches **Up (Haut)** et **Down (Bas)** pour faire défiler l'élément de menu et appuyer sur la touche **Right (Droit)** ou utiliser le pavé numérique pour sélectionner le numéro de l'élément de menu.

Pour revenir au menu précédent, appuyer sur Left (Gauche).

Procédure

- 1. Dans le menu *DIAG/SERVICE (DIAG/SERVICE)*, sélectionner CALIBRATION (ÉTALONNAGE).
- 2. Depuis le menu *CAL METHODS (MÉTHODES D'ÉTALONNAGE)* sélectionner le type d'étalonnage souhaité : **COe Calibration** (Étalonnage COe).

Le premier écran *Calibration (Étalonnage)* affiche l'avertissement **Loop should be removed from automatic** control (La boucle doit être supprimée de la commande automatique).

- Retirer le transmetteur de toute boucle de régulation automatique pour éviter des conditions d'utilisation dangereuses et appuyer sur OK.
- Définir l'écran principal *Calibration (Étalonnage)* sur les paramètres/valeurs suivants. Appuyer sur OK pour continuer.
 - OCX : NOM DE LA BALISE
 - ÉTAT : Inactif
 - TEMPS RESTANT : 0 s
 - OK/NEXT (OK/SUIVANT) pour sélectionner
 - ABORT/CANCEL (ABANDONNER/ANNULER) pour quitter
- Mettre en marche le gaz COe élevé. Vérifier que la concentration de COe mesurée correspond au paramètre COe HIGH GAS (GAZ COe ÉLEVÉ) de la fenêtre Setup (Configuration). Appuyer sur OK une fois prêt.

6. Une fois l'étalonnage terminé, sélectionner **Exit Cal (Quitter l'étalonnage)** pour quitter la méthode d'étalonnage.

5.3.4 Étalonner l'O₂ et le COe manuellement à l'aide de l'interface de communication : HART[®]

Pour effectuer un étalonnage manuel de l'O₂ et du COe à l'aide de l'interface de communication ou d'AMS, utiliser la procédure suivante.

Remarque

Pour sélectionner un élément de menu, appuyer sur les touches **Up (Haut)** et **Down (Bas)** pour faire défiler l'élément de menu et appuyer sur la touche **Right (Droit)** ou utiliser le pavé numérique pour sélectionner le numéro de l'élément de menu.

Pour revenir au menu précédent, appuyer sur la touche **Left** (Gauche).

Procédure

- 1. Sélectionner **DIAG/SERVICE** dans le menu **DEVICE SETUP** (CONFIGURATION DE L'APPAREIL).
- 2. Sélectionner **ÉTALONNAGE** dans le menu *DIAG/SERVICE* (*DIAG/SERVICE*).
- 3. Sélectionner **CAL CONTROL (CONTRÔLE DE L'ÉTALONNAGE)** dans le menu **CALIBRATION (ÉTALONNAGE)**.
- 4. Sélectionner CAL METHODS (MÉTHODES D'ÉTALONNAGE) dans le menu CAL CONTROL (CONTRÔLE DE L'ÉTALONNAGE).
- Depuis le menuCAL METHODS (MÉTHODES D'ÉTALONNAGE) sélectionner le type d'étalonnage souhaité : O2 and COe Calibration (Étalonnage O2 et COe). Le premier écran Calibration (Étalonnage) affiche l'avertissement Loop should be removed from automatic control (La boucle doit être supprimée de la commande automatique).
- Retirer le transmetteur de toute boucle de régulation automatique pour éviter des conditions d'utilisation dangereuses et appuyer sur **OK**.
- 7. Définir*Calibration (Étalonnage)* principal pour atteindre les valeurs suivantes. Appuyer sur **OK** pour continuer.
 - OCX : NOM DE LA BALISE
 - ÉTAT : Inactif
 - TEMPS RESTANT : 0 s
 - 02: 0,4 %, 85,95 mV

- COe : 0,20 ppm
- OK/NEXT (OK/SUIVANT) pour sélectionner
- ABORT/CANCEL (ABANDONNER/ANNULER) pour quitter
- Dans l'écran SELECT ACTION (SÉLECTIONNER L'ACTION), sélectionner START CAL/STEP CAL (DÉMARRAGE L'ÉTALONNAGE/ÉTALONNAGE PAR ÉTAPES) pour poursuivre l'étalonnage, sélectionner ABORT CAL (ANNULER L'ÉTALONNAGE) pour abandonner la méthode étalonnage ou EXIT CAL (QUITTER L'ÉTALONNAGE) pour quitter l'étalonnage. Sélectionner un élément dans la liste et appuyer surENTER (ENTRÉE).
 - OCX : NOM DE LA BALISE
 - SÉLECTIONNER UNE ACTION
 - 1. DÉMARRER L'ÉTALONNAGE/ÉTALONNAGE PAR ÉTAPES
 - 2. ABORT CAL (ABANDONNER L'ÉTALONNAGE)
 - 3. EXIT CAL (QUITTER L'ÉTALONNAGE)
- Lorsque Calibration Status (État de l'étalonnage) est à l'étape d' AppO2Low (Application de l'O2 faible), activer O₂ low gas (gaz faible). Vérifier que la concentration d'O₂ mesurée correspond au paramètre O2 LOW GAS (GAZ O2 FAIBLE) de la Setup CAL (Configuration de l'étalonnage). Appuyer sur OK une fois prêt.
- Lorsque Calibration Status (État de l'étalonnage) est à l'étape d' AppO2Low (Application de l'O2 faible), activer O₂ low gas (gaz faible). Vérifier que la concentration d'O₂ mesurée correspond au paramètre O2 LOW GAS (GAZ O2 FAIBLE) de la Setup (Configuration). Appuyer sur OK une fois prêt.
- 11. Sélectionner **START CAL/STEP (DÉMARRER L'ÉTALONNAGE/ ÉTALONNAGE PAR ÉTAPES)** pour commencer à appliquer le O₂ Low Gas (Gaz O2 faible).

La durée d'application du gaz d'essai est spécifiée par **Gas Time (Durée du gaz)**.

Calibration Status (état de l'étalonnage) doit passer automatiquement à FIowO2Low (Débit O2 faible) puis à ReadCOLow (Lecture CO faible) pendant un certain temps. Pendant cette période, si vous essayez de passer à l'étape d'étalonnage suivante en appuyant sur OK et en sélectionnant START CAL/STEP CAL (DÉMARRAGE L'ÉTALONNAGE/ÉTALONNAGE PAR ÉTAPES), vous serez invité à passer à la commande Operator step (commande d'étape **de l'opérateur)** qui n'est pas acceptée pour le moment. Une fois prêt, **Calibration Status (État de l'étalonnage)** s'arrêtera à **AppO2Hi (Application d'O2 élevé)**.

- Éteindre l'O₂ Low Gas (Gaz O2 faible) et activer l'O₂ High Gas (Gaz O2 élevé). Vérifier que la concentration d'O₂ mesurée correspond au paramètre O2 HIGH GAS (GAZ O2 ÉLEVÉ) de la Setup (Configuration). Appuyer sur OK une fois prêt.
- Sélectionner START CAL/STEP CAL (DÉMARRER L'ÉTALONNAGE/ÉTALONNAGE PAR ÉTAPES) pour appliquer l'O₂ high gas (gaz O2 élevé).

La durée d'application du gaz d'essai est spécifiée par **Gas Time (Durée du gaz)**.

Calibration Status (état de l'étalonnage) doit passer automatiquement à FIowO2Hi (Débit O2 élevé) puis à ReadCOHi (Lecture CO élevée) pendant un certain temps. Pendant cette période, si vous essayez de passer à l'étape d'étalonnage suivante en appuyant surOK et en sélectionnant START CAL/STEPCAL (DÉMARRAGE L'ÉTALONNAGE/ÉTALONNAGE PAR ÉTAPES), vous serez invité à passer à la commande Operator step (commande d'étape de l'opérateur) qui n'est pas acceptée pour le moment. Une fois prêt, Calibration Status (État de l'étalonnage) s'arrêtera à AppCOeHi (Application de COe élevé).

- 14. Éteindre l'O₂High Gas (Gaz O2 élevé) et activer le gas COe. Vérifier que la concentration de COe mesurée correspond au paramètre **COe TEST GAS (GAZ COe ÉLEVÉ)** de Setup (Configuration). Appuyer sur **OK** une fois prêt.
- 15. Sélectionner START CAL/STEP CAL (DÉMARRER L'ÉTALONNAGE/ÉTALONNAGE PAR ÉTAPES) pour commencer à appliquer le gaz COe. La durée d'application du gaz d'essai est spécifiée par Gas Time (Durée du gaz). Calibration Status (État de l'étalonnage) doit automatiquement passer à FlowCOeHI (Débit COe élevé) puis à ReadCOeHigh (Lecture COe élevé) pendant un temps. Pendant cette période, si vous essayez de passer à l'étape d'étalonnage suivante en appuvant sur **OK** et en sélectionnant START CAL/STEP CAL (DÉMARRAGE L'ÉTALONNAGE/ÉTALONNAGE PAR ÉTAPES), vous serez invité à passer à la commande Operator step (commande d'étape de l'opérateur) qui n'est pas acceptée pour le moment. La commande START CAL/STEP CAL (DÉMARRER L'ÉTALONNAGE/ ÉTALONNAGE PAR ÉTAPES) n'est pas acceptée pour le moment. Lorsqu'il est prêt, Calibration Status (État de l'étalonnage) s'arrête à STOP GAS (ARRÊT DU GAZ).

 Mettre le gaz COe hors tension. Appuyer sur OK une fois prêt. Sélectionner START CAL/STEP CAL (DÉMARRER L'ÉTALONNAGE/ÉTALONNAGE PAR ÉTAPES) pour commencer à purger le gaz.

La durée d'application du gaz d'essai est spécifiée par **Purge Time (Durée de purge)**.

6 Certifications du produit

6.1 Informations relatives aux directives

La version la plus récente de la déclaration de conformité est disponible sur Emerson.com/Rosemount.

6.2 Certification pour emplacement ordinaire

Conformément aux procédures standard, le transmetteur a été inspecté et testé afin de déterminer si sa conception satisfait aux exigences de base, aux niveaux électrique et mécanique et relativement à la protection contre l'incendie. Cette inspection a été effectuée par un laboratoire d'essais reconnu au niveau national (NRTL) accrédité par l'OSHA (Administration fédérale pour la sécurité et la santé au travail).

6.3 Installation de l'équipement en Amérique du Nord

Le

National Electrical Code (Code national de l'électricité) des États-Unis [®] (NEC) et le Code canadien de l'électricité (CCE) autorisent l'utilisation d'équipements marqués pour division dans des zones et d'équipements marqués pour zone dans des divisions. Les marquages doivent être adaptés à la classification de la zone et à la classe de température et de gaz. Ces informations sont clairement définies dans les codes respectifs.

- 6.4 Transmetteur d'oxygène/combustibles Rosemount OCX8800 (OCX88A) pour usage général
- 6.4.1 État-Unis/Canada

CSA

Certificat: 1602514

Normes : C22.2 n° 0 :10, C22.2 n° 94.2 :20 (Troisième édition), C22.2 n° 61010-1-12, ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01) (Troisième édition) ANSI/UL 50E-2020 (Troisième édition)

Repères : Type 4X, IP66**

**lorsque les évents d'air de référence sont acheminés vers une zone sèche

- 6.5 Transmetteur d'oxygène/combustibles Rosemount OCX8800 (OCX88C) pour les emplacements dangereux et les modèles de sonde 00088-0100-0001 et 00088-0100-0002
- 6.5.1 État-Unis/Canada

CSA

Certifi- cat :	1602514
Nor- mes :	C22.2 n° 0-10, C22.2 n° 94.2 :20 (Troisième édition) C22.2 n° 61010-1-12, CAN/CSA-C22.2 n° 60079-0 :15 CAN/CSA-C22.2 n° 60079-1 :16, ANSI/ISA-60079-0 (12.00.01)-2013 ANSI/ISA-60079-1 (12.22.01)-2009 (R2013) ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01) (Troisième édition) ANSI/UL 50E-2020 (Troisième édition)
Repè- res :	Classe 1, Zone 1, AEx db IIB + H ₂ T* Gb Ex db IIB + H ₂ T* Gb Type 4X, IP66** *Boîtier du capteur : T3 (-40 °C <= Tamb <= + 100 °C) *Boîtier de l'électronique : T6 (-40 °C <= Tamb <= + 65 °C) *Configuration intégrée : T3 (-40 °C <= Tamb <= + 65 °C) **lorsque les évents d'air de référence sont acheminés vers une zone sèche

Conditions d'acceptabilité

- Les conduites d'air d'étalonnage et les conduites d'air de référence ne doivent pas contenir d'oxygène pur ou de gaz combustible autre qu'un mélange de gaz inerte/oxygène avec un taux d'oxygène équivalant à celui normalement présent dans l'air.
- Pendant le fonctionnement normal de l'équipement, la pression à l'intérieur du boîtier et des conduites de gaz ne doit pas être supérieure à 1,1 fois la pression atmosphérique.

6.5.2 Europe

ATEX/UKCA

Certificat ATEX :	KEMA 04ATEX2308 X
Certificat UKCA :	DEKRA 21UKEX0287 X
Normes :	EN CEI 60079-0:2018 EN 60079-1 : 2014
Repères :	$\langle Ex \rangle$ II 2G Ex db IIB + H ₂ T3 Gb* *Classification de température et classe de température ambiante : T6 (architecture séparée - ensemble transmetteur) -40 °C à +65 °C
	T3 (architecture séparée - ensemble de la sonde) -40 °C à +100 °C
	T3 (version intégrée) -40 °C à +65 °C

Conditions particulières d'utilisation de (X) :

- Les conduites d'air d'étalonnage et les conduites d'air de référence ne doivent pas contenir d'oxygène pur ou de gaz combustible autre qu'un mélange de gaz inerte/oxygène avec un taux d'oxygène équivalent à celui normalement présent dans l'air.
- 2. La pression à l'intérieur de l'enceinte et des conduites de gaz ne doit pas être supérieure à 1,1 fois la pression atmosphérique en fonctionnement normal.
- 3. Les joints antidéflagrants ne sont pas conçus pour être réparés.
- 4. Des précautions doivent être prises pour minimiser le risque de décharge électrostatique des pièces peintes.

6.5.3 International

IECEx

Certificat: IECEx CSA 10.0002X

Normes : CEI 60079-0 : 2017 édition 7.0 CEI 60079-1 : 2014-06 Édition 7.0 **Repères :** Transmetteur : Ex db IIB + H₂ T6 Gb ; Tamb : -40 °C à 65 °C

Sonde : Ex db IIB + H_2 T3 Gb ; Tamb : -40 °C à 100 °C Version intégrale : Ex db IIB + H_2 T3 Gb ; Tamb : -40 °C à 65 °C

Conditions particulières d'utilisation de (X) :

- Les conduites d'air d'étalonnage et les conduites d'air de référence ne doivent pas contenir d'oxygène pur ou de gaz combustible autre qu'un mélange de gaz inerte/oxygène avec un taux d'oxygène équivalent à celui normalement présent dans l'air.
- La pression à l'intérieur de l'enceinte et des conduites de gaz ne doit pas être supérieure à 1,1 fois la pression atmosphérique en fonctionnement normal.
- 3. Les joints antidéflagrants ne sont pas conçus pour être réparés.

7 Déclaration de conformité

No: 1132 Rev. D EMERSON Declaration of Conformity $\mathbf{C} \in \mathbb{C}$ We, Rosemount Inc. 6021 Innovation Blvd Shakopee, MN 55379 USA declare under our sole responsibility that the product, Rosemount[™] OCX 8800 Oxygen / Combustibles Transmitters Models OCX88A & OCX88C and Sensors, Type 00088-0100-000* Authorized Representative in Europe: For product compliance destination sales questions in Great Britain, contact Authorized Emerson S.R.L., company No. J12/88/2006, Emerson 4 Representative: street, Parcul Industrial Tetarom II, Cluj-Napoca 400638, Romania Emerson Process Management Limited at ukproductcompliance@emerson.com or +44 11 6282 23 64, Regulatory Compliance Regulatory Compliance Shared Services Department Department. Email: europeproductcompliance@emerson.com Phone: +40 374 132 035 Emerson Process Management Limited, company No 00671801, Meridian East, Leicester LE19 1UX, United Kingdom to which this declaration relates, is in conformity with: the relevant statutory requirements of Great Britain, including the latest amendments the provisions of the European Union Directives, including the latest amendments 2) N/ay 2, 2023 Boulder, CO, USA Mark Lee | Vice President, Quality | (name) (function) (place of issue) (signature & date of issue) UK Conformity Assessment Body for UK Type Examination ATEX Notified Body for EU Type Examination Certificate: Certificate: Dekra Certification UK Ltd. [Approved Body Number: Dekra Certification B.V. [Notified Body Number: 0344] 8505] Meander 1051 Stokenchurch House, Oxford Road 6825 MI ARNHEM Stokenchurch, Buckinghamshire HP14 3SX The Netherlands United Kingdom UK Approved Body for Quality Assurance: ATEX Notified Body for Quality Assurance: SGS Baseefa Ltd. [Approved Body Number: 1180] SGS Fimko Oy [Notified Body Number: 0598] Rockhead Business Park, Staden Lane Takomotie 8 Buxton, Derbyshire. SK17 9RZ 00380 Helsinki United Kingdom Finland



	Non: 1132 Rév. D		
EMERSON. Déclaration d	le conformité CE /UK		
Nous Rosemount Inc. 6021 Innovation Blvd Shakopee, MN 55379 USA			
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit,			
Analyseurs d'oxygène/d'imbrûlés Rosemount" Modèles OCX88A et OCX88C et sondes, type 00	" OCX 8800 088-0100-000*		
Représentant agréé en Europe : Emerson S.R.L., n° de la société J12/88/2006, Emerson 4 rue, Parcul Industrial Tetarom II, Cluj-Napoca 400638, Roumanie Département des services partagés de conformité réglementaire Email: europegroductcompliance@emerson.com Téléphone: +40 374 132 035	Pour toute question commerciale relative à la conformité des produits à destination en Grande-Bretagne, contacter le représentant autorisé : Emerson Process Management Limited à Fadresse <u>ukproductompliance@emerson.com</u> ou +44 11 6282 23 64, Département de conformité réglementaire. Emerson Process Management Limited, société No 00671801, Meridian East, Leicester LE19 1UX, Royaume-Uni		
 les dispositions des directives de l'Union européenne, 	y compris les amendements les plus récents		
	Mark Lee Vice President, Quality Boulder, CO, Frats-Linis		
(signature et date d'émission)	(nom) (fonction) (lieu d'émission)		





Tableau RoHS pour la Chine 8

Table 1. List of model 1 ans with offina Rono Concentration above movs							
		有害物质 / Hazardous Substances					
部件名称	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚	
Part Name	Lead	Mercury	Cadmium	Hexavalent	Polybrominated	Polybrominated	
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	Chromium	biphenyls	diphenyl ethers	
				(Cr +6)	(PBB)	(PBDE)	
电子组件							
Electronics	X	0	0	0	0	0	
Assembly							
壳体组件							
Housing	0	0	0	Х	0	0	
Assembly							
传感器组件							
Sensor	X	0	0	0	0	0	
Assembly							

表格 1: 含有 China RoHS 管控物质超过最大浓度限值的部件型号列 Table 1: List of Model Parts with China RoHS Concentration above MCVs

本表格系依据 SJ/T11364 的规定而制作。

平安研表版は SUT1954 自然走前的11-* This table is proposed in accordance with the provision of SJ/T11364 O: 意为该部件的所有均质材料中该有害物质的含量均低子 GB/T 26572 所规定的限量要求。 O: Indicate that said hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

X: 意为在该部件所使用的所有均质材料里,至少有一类均质材料中该有害物质的含量高于 GB/T 26572 所规定的限量要求。 X: Indicate that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

Guide condensé 00825-0103-4880, Rev. AE Juillet 2023

Pour plus d'informations: Emerson.com

©2023 Emerson. Tous droits réservés.

Les conditions générales de vente d'Emerson sont disponibles sur demande. Le logo Emerson est une marque de commerce et une marque de service d'Emerson Electric Co. Rosemount est une marque de l'une des sociétés du groupe Emerson. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



ROSEMOUNT