

Bettis M3 и M3HW

Инструкция по эксплуатации ручного механического дублера со штурвалом



Оглавление

Раздел 1. Инструкция по эксплуатации ручных механических дублеров CBA M3/M3HW, NCBA M3, CBV M3/M3HW, NCBV M3, G M3/M3HW и NG M3

- 1.1 Порядок работы с дублером M3..... 2
- 1.2 Возврат M3 в обычный режим работы..... 3

Раздел 2. Инструкция по эксплуатации ручных механических дублеров HD, NHD, T и NT серии M3/M3HW

- 2.1 Порядок работы с дублером M3..... 4
- 2.2 Возврат M3 в обычный режим работы..... 4

Раздел 1. Инструкция по эксплуатации ручных механических дублеров СВА МЗ/МЗНВ, NSVA МЗ, СВВ МЗ/МЗНВ, NSVV МЗ, G МЗ/МЗНВ и NG МЗ

ПРИМЕЧАНИЕ

Модели МЗ/МЗНВ имеют левую резьбу (т. е. вращаются против часовой стрелки, чтобы закрутить резьбу).

ПРИМЕЧАНИЕ

Инструкции по эксплуатации ручных механических дублеров серии «HD» МЗ/МЗНВ см. на странице 2.

1.1 Порядок работы с дублером МЗ

- 1.1.1 Отключите подачу давления питания и удалите воздух из привода.
На приводах двойного действия убедитесь, что оба цилиндра находятся без давления, сообщены между собой или с атмосферой.
- 1.1.2 Перед началом работы нанесите обильное смазочное покрытие на резьбу МЗ.
- 1.1.3 Ослабьте контргайку МЗ и поверните МЗ против часовой стрелки так, чтобы обеспечить необходимый ход привода (т. е. завернуть для перестановки привода).

1.2 Возврат МЗ в обычный режим работы

- 1.2.1 Поворачивайте МЗ по часовой стрелке до тех пор, пока привод не вернется в исходное положение.
- 1.2.2 При необходимости удалите излишки смазки с дублера после работы.

ПРИМЕЧАНИЕ

При желании смазку можно оставить на МЗ, чтобы обеспечить дополнительную защиту от коррозии.

- 1.2.3 Затяните контргайку против часовой стрелки до упора.
- 1.2.4 Восстановите давление питания рабочего цилиндра привода.

Раздел 2. Инструкция по эксплуатации ручных механических дублеров HD, NHD, T и NT серии M3/M3HW

ПРИМЕЧАНИЕ

Модели M3/M3HW имеют правую резьбу (т. е. вращаются по часовой стрелке для ввинчивания).

2.1 Порядок работы с дублером M3

- 2.1.1 Отключите подачу давления питания и удалите воздух из привода. На приводах двойного действия убедитесь, что оба цилиндра находятся без давления, сообщены между собой или с атмосферой.
- 2.1.2 Перед началом работы нанесите обильное смазочное покрытие на резьбу M3.
- 2.1.3 Ослабьте контргайку M3 и поверните M3 по часовой стрелке так, чтобы обеспечить необходимый ход привода (т. е. завернуть для перестановки привода).

2.2 Возврат M3 в обычный режим работы

- 2.2.1 Поворачивайте M3 против часовой стрелки, пока привод не вернется в исходное положение.
- 2.2.2 При необходимости удалите излишки смазки с дублера после работы.

ПРИМЕЧАНИЕ

При желании смазку можно оставить на M3, чтобы обеспечить дополнительную защиту от коррозии.

- 2.2.3 Затяните контргайку по часовой стрелке до упора.
- 2.2.4 Восстановите давление питания рабочего цилиндра привода.

Emerson Automation Solutions

Россия, 115054, г. Москва
ул. Дубининская, 53, стр. 5

+7 (495) 995-95-59
+7 (495) 424-88-50
Info.Ru@Emerson.com
www.emerson.ru/automation

Азербайджан, AZ-1025, г. Баку
Проспект Ходжалы, 37
Demirchi Tower

+994 (12) 498-2448
+994 (12) 498-2449
Info.Az@Emerson.com

Казахстан, 050060, г. Алматы
ул. Ходжанова 79, этаж 4
БЦ Авора

+7 (727) 356-12-00
+7 (727) 356-12-05
Info.Kz@Emerson.com

Украина, 04073, г. Киев
Курневский переулок, 12,
строение А, офис А-302

+38 (044) 4-929-929
+38 (044) 4-929-928
Info.Ua@Emerson.com

Промышленная группа «Метран»


Россия, 454003, г. Челябинск,
Новоградский проспект, 15

+7 (351) 799-51-52
+7 (351) 799-55-90
Info.Metran@Emerson.com
www.emerson.ru/automation


Технические консультации по выбору
и применению продукции осуществляет
Центр поддержки Заказчиков


+7 (351) 799-51-51
+7 (351) 799-55-88

Актуальную информацию о наших контактах
смотрите на сайте www.emerson.ru/automation

 Emerson Ru&CIS

 twitter.com/EmersonRuCIS

 www.facebook.com/EmersonCIS

 www.youtube.com/user/EmersonRussia

Стандартные условия продажи приведены на странице:

<https://www.emerson.com/en-us/terms-of-use>

Логотип Emerson является товарным знаком и знаком обслуживания

корпорации Emerson Electric Co.

Наименование PlantWeb, THUM Adapter, Rosemount и логотип Rosemount

являются товарными знаками Emerson.

HART является зарегистрированной торговой маркой компании

FieldComm Group.

NEMA является зарегистрированной торговой маркой компании

National Electrical Manufacturer's Association (Национальная Ассоциация

производителей электротехнических приборов) (США).

NACE является зарегистрированной торговой маркой компании

NACE International.

Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих

владельцев.

© 2017 Emerson. Все права защищены.

BETTIS


EMERSON